

GUIDA PORTALE CONSULTAZIONI LETTURE

Qui di seguito viene descritta in maniera esaustiva la procedura per accreditarsi sul nuovo portale per la consultazione delle letture riferite ai punti di prelievo/immissione con la rete di distribuzione di DEA- Distribuzione Elettrica Adriatica.

1. Aprire il link https://portale.deaelettrica.it/EPUF/PUF_RUT.m?mde=PROD per effettuare la registrazione. Cliccare su “Area pubblica” e poi “registrazione cliente finale”. Compilare tutti i campi, scrivendo possibilmente il nome e cognome in maiuscolo e cliccare su “Invia” (se non si visualizza la parte sotto con il pulsante “invia” ridurre lo zoom della pagina)

Registrazione Utente Finale

Soggetto Persona fisica Soggetto giuridico

Nome * Cognome *

Codice Fiscale *

E-Mail * PEC

Telefono fisso ⓘ Cellulare ⓘ

FAX ⓘ

Username ⓘ *

Informativa Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desidero informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui sono tenuto

Autorizza trattamento dati personali

* Campi obbligatori

2. Riceverai una mail alla casella di posta indicata nel form di registrazione con la password di accesso:

martedì 05/06/2018 14:38

distribuzione.ee@pec.deaelettrica.it

Portale DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA: Registrazione nuovo account

A [REDACTED]

Grazie per esserti registrato nel portale DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATICA; ora puoi usufruire di tutti i nostri servizi dedicati

Le tue credenziali di accesso sono le seguenti:

username: [REDACTED]

password: [REDACTED]

Al primo accesso ti verrà chiesto di cambiare la password tramite lo strumento cambia password.

3. Collegarsi al sito: <https://portale.deaelettrica.it/EPUF/PROD/it-IT/DG4/Page/Login.tws?ReturnUrl=%2fEPUF%2fPROD%2fit-IT%2fDG4%2fPage%2fSingle.tws>

Inserendo le credenziali ricevute per email.



Inserisci identificativo e password per accedere al sito come utente registrato.

UserID
[REDACTED]
Password

LOGIN

[Recupera password](#)

4. E effettuare il cambio password come viene richiesto successivamente ed accedere poi con le credenziali e cliccare su login. A questo punto si apre la schermata dell'area clienti. E' lo stesso portale utilizzato anche per nuove connessioni attive e per altri servizi per il cliente finale.



Seleziona una delle voci di menu
per visualizzare i tuoi dati.
Area Clienti
Seleziona una voce dal menu

5. Cliccando su “utenze” compariranno i pod intestati al richiedente con il simbolo da cliccare per consultare le letture e le curve di carico (se presenti).

Servizio 	Codice PDR/Codice POD 	Venditore 	Codice Misuratore 	Indirizzo 	Città/Provincia 	Stato 	Dettaglio 	Pratiche 	Letture 	Curve 
Energia Elettrica	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Osimo - AN	Non di competenza				
Energia Elettrica	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Osimo - AN	Attivo				

Attenzione: per gli utenti in bassa tensione sono indicate le letture, non i consumi.